MANUEL DE L'INSTALLATEUR CUST





www.hyva.com

Manuel de l'Installateur CUST

FABRICANT:

Hyva Holding BV A. van Leeuwenhoekweg 37 2408 AK Alphée-sur-le-Rhin Les Pays-Bas. Site Internet : www.hyva.com

© Copyright 1999 Hyva Holding B.V.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, traduite dans une autre langue et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm, enregistrement dans un fichier mémoire ou de toute autre manière sans l'autorisation écrite expresse et préalable de l'éditeur.



TABLE DE MATIÈRES

Α	INSTALLATION DU CUST	A.1
A.1	EXIGENCES SYSTÈME	A.1
A.2	CONNEXION AVEC LA GRUE	A.1
A.3	INSTALLATION ET ACTIVATION DU CUST	A.2
A.4	CONFIGURATION DU MATERIEL USB	A.14
A.5	CONFIGURATION DE L'APPLICATION DE DEMARRAGE	A.15
A.6	MISE A JOUR DU CUST	A.19
A.7	LOGIN	A.21
в	COMMENT UTILISER LE CUST ET CONFIGURER LA GRUE	B.1
B.1	PAGE D'ACCUEIL	B.1
B.2	CALIBRAGES	B.4
B.2.1	CALIBRAGE DE LA STABILITÉ	B.4
B.2.2	ESSAI APRÈS INSTALLATION	B.5
B.2.3	CAPTEUR D'INCLINAISON À ZERO	B.6
B.2.4	REGLAGE AUTOMATIQUE PRESSION GRUE AU REPOS	B.7
B.2.5	CALIBRAGE DE LA ROTATION	B.8
B.2.6	CALIBRAGE DU CAPTEUR DE LONGUEUR	B.9
B.2.7	ESSAI EN USINE	B.9
B.3	CONFIGURATIONS	B.10
B.3.1	CONFIGURATION DE LA GRUE	B.10
B.3.2	RÉDUCTIONS DE VITESSE	B.16
B.3.2.1	RÉDUCTION DE VITESSE DES STABILISATEURS	B.16
B.3.2.2	RÉDUCTION DE VITESSE DES BRAS AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE	B.17
B.3.2.3	RÉDUCTION DE VITESSE EN FIN DE COURSE	B.18
B.3.2.4	RAMPES DE VITESSE	B.21
B.3.2.5	RÉDUCTION DE VITESSE SELON L'EXTENSION DU BRAS	B.22
B.3.2.6	RÉDUCTION DE VITESSE DES BRAS SELON L'INCLINAISON GRUE	B.24
B.3.2.7	REDUCTION DE VITESSE EXT/ROT SELON L'INCLINAISON GRUE	B.26
B.3.2.8	REDUCTION DE VITESSE DE ROTATION EN DEHORS DE LA ZONE HC	B.28
B.3.2.9	REDUCTION DE VITESSE DE B1/B2/EXT EN DEHORS DE LA ZONE HC	B.30
B.4	DISPOSITIFS	B.31
B.4.1	CHARGEMENT DES PARAMETRES ET DU FIRMWARE	B.31
B.5	TROUBLESHOOTING	B.32
С	ANNEXES	C 1
Č 1	INSTALLATION DE PARTIES DU CUST	C 1
C 1 1	INSTALLATION ET ACTIVATION DU CUST	C.1
C12	MISE À JOUR DES PILOTES	C.5
C.1.3	INSTALLATION DE L'APPLICATION DE DÉMARRAGE DU CUST	C 5
C.2	LISTE DES DISPOSITIFS	C.7
п	CALIBRAGE DE LA STABILITÉ	D 4
D 1 1		ו.ע
D.1.1		
D.1.2		ע.ח
0.1.3		D.3



INTRODUCTION

L'objectif de ce manuel est de fournir des informations utiles pour installer et utiliser le logiciel CUST nécessaire à la configuration des grues ATM de classe A/E/P conformes aux normes EN12999:2020 et EN13849.

Par ailleurs, ce manuel vise également à :

- améliorer l'expérience utilisateur en facilitant l'apprentissage de l'utilisation du logiciel.

- expliquer les notions de configuration de la grue ainsi que la procédure de calibrage de la stabilité.

- réduire la charge d'assistance en donnant à l'utilisateur la possibilité de résoudre les problèmes de manière indépendante.

PAGE D'ACCUEIL	NIVEAU 1	NIVEAU 2
	Calibrage de la Stabilité	-
	Essai après Installation	-
CALIBRAGES	Capteur d'Inclinaison à zéro	-
CALIBRAGES	Réglage automatique pression au repos	-
	Calibrage de la Rotation	-
	Calibrage du Capteur de Longueur	
	Configuration de la Grue	-
		Stabilisateurs
	Réductions de Vitesse	Bras au-dessus de l'horizontale
		Fin de Course des Vérins
		Rampes de Vitesse
CONFIGURATION		Bras avec Grue déchargée
		Bras avec Grue chargée
		Près de l'inclinaison limite (Bras)
		Près de l'inclinaison limite (Ext/Rot)
		Fin de la zone d'Haute Charge CCW/CW
		Fin de la zone d'Haute Charge B1/B2/Ext
DISPOSITIFS Chargement des Paramètres et du Firmware		-
ESSAI EN USINE	N/A	-
DÉPANNAGE	Clavier	-

APERÇU DU MENU



A INSTALLATION DU CUST

A.1 EXIGENCES SYSTÈME

- Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 ou supérieur

- Interface de communication : port USB 2.0 ou supérieur

A.2 CONNEXION AVEC LA GRUE

Per collegare il PC al sistema elettronico della gru sono necessarie i seguenti componenti:

CODE	DESCRIPTION		
3311862	Programmateur USB		
5160092	Câble de DB9 à M12 (L=10m)		
3312107	Câble de M12 au connecteur multiliaison (L=1m)		



L'extrémité du câble 3312107 doit être connectée au connecteur multiliaison de la grue.



A.3 INSTALLATION ET ACTIVATION DU CUST

Pour installer et activer le logiciel, procédez comme suit.

1. Copiez l'archive « New Electronics EN12999-2020 + CUST » sur le bureau et extrayez-la.

	Apri	
S	Condividi con Skype	
w	Esegui una scansione alla ricerca di malware	
	Open with WinRAR	
	Extract files	
	Extract Here	
	Extract to New Electronics EN12999-2020 + CUST\	
B	Visualizza file	
	Analizza con Microsoft Defender	
Ŕ	Condivisione	
	Apri con	>

2. Copiez l'intégralité du dossier « New Electronics EN12999-2020 + CUST » sur le disque "C:\".

> Questo PC ⇒ C	DS (C:)	ٽ ~	, ○ Cerca in OS (
^	Nome	Ultima modifica	Тіро
	National Instruments Downloads	12/07/2012 11:18	Cartella di file
	New Electronics EN12999-2020 + CUST	18/10/2023 15:00	Cartella di file
	NVIDIA	21/03/2019 18:42	Cartella di file
	OneDriveTemp	15/05/2020 08:14	Cartella di file

3. Ouvrez ce dossier et accédez au sous-dossier « ... \Installation ».

C:\New Electronics EN12999-2020 + CUST\Software CUST\Installation					Ō	Q
	nido	^	Nome	Ulti	ima mo	odifica
	Hyva Global B.V		Gomponents	26/ 26/	10/202 10/202	3 13:10 3 14:06



4. Lancez le ficher d'installation « CUST_HCE_INSTALLER.bat » en cliquant droit puis en sélectionnant « SExécuter en tant qu'administrateur » (Esegui come amministratore).



Un compte avec des droits d'administrateur est requis : demandez à votre support informatique local.

- 5. Le programme d'installation de CUST démarre.
- 6. Cliquez sur **Suivant** > (Avanti >) à chaque étape.





Installazione di CUST			H
Selezione della cartella di installa	zione		
Dove si vuole installare CUST?			Ċ
CUST sarà installato nella	a seguente cartella.		
Per continuare, premere Avanti. F	³ er scegliere un'altra carte	ella, premere S	ifoglia.
C:\Program Files (x86)\COBO\CU	IST	9	Sfoglia
Sono richiesti almeno 173,7 MB d	i spazio sul disco.		
Sono richiesti almeno 173,7 MB d	i spazio sul disco.		

😽 Installazione di CUST 🦳 —		×
Selezione della cartella nel Menu Avvio/Start Dove si vuole inserire i collegamenti al programma?		Ð
Saranno creati i collegamenti al programma nella seguente co Menu Avvio/Start.	rtella del	
Per continuare, premere Avanti. Per selezionare un'altra cartella, prer	nere Sfoglia.	
COBO\CUST	Sfoglia	
< Indietro Avanti >	An	nulla



7. Cliquez sur Installer (Installa).

onto per l'installazione			
Il programma di installazione e pronto p computer.	er iniziare l'installazion	e di CUST sul	¢
Premere Installa per continuare con l'in: modificare le impostazioni.	stallazione, o Indietro p	er rivedere o	
Cartella di installazione: C:\Program Files (x86)\COBO\CUS	ग		^
Cartella del menu Avvio/Start: COBO\CUST			
			~





8. Cliquez sur **Terminer** (Fine).



9. Le programme de configuration du pilote USB démarre. Il y a 3 fichiers et le programme démarrera trois fois.

10. Procédez à toutes les étapes proposées par l'installation guidée en cliquant toujours sur **Suivant >** (Next >) et en sélectionnant tous les composants proposés.





Select Components Choose which components to install by checking the boxes below.
Device Drivers: PCAN-USB, PCAN-USB Hub PCAN-PCI, -cPCI, -miniPCI, -PCI-Express, -PC/104-Plus, -ExpressCard, -34 PCAN-PC Card
Software Components:
✓ PCAN-View CAN Bus Monitor
< Back Next > Cancel







11. Cliquez sur **Terminer** (Finish).





12. L'application de démarrage du CUST sera installée et un raccourci sera créé sur votre bureau. Pour plus d'informations, voir A.5.



13. Ensuite, le programme de licence sera lancé. Une erreur peut survenir, mais elle peut être ignorée : cliquez sur **OK**.



14. Cliquez sur le bouton à trois points ... situé dans le coin supérieur droit.





15. Accédez au dossier d'installation du CUST « C:\Programs (x86)\COBO\CUST », et sélectionnez le fichier « CUST.exe ».

– → ~ ↑ 📜 « Pro	ogrammi (x86) > COBO > CUST	~ Ŭ	Ø Cerca in CUST	
Organizza 👻 Nuova ca	artella			. 0
🖹 Documenti \land	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimens
🖶 Download	bearer	23/06/2022 15:54	Cartella di file	
🔚 Immagini	Drivers	23/06/2022 15:54	Cartella di file	
Musica	log	23/06/2022 15:55	Cartella di file	
Oggetti 3D	platforms	23/06/2022 15:54	Cartella di file	
Video	resources	04/10/2021 16:11	Cartella di file	
Disco locale (C:)	🏀 CUST.exe	06/05/2022 09:58	Applicazione	6.78
🗢 disegni pdf rw (HyvaStarter.exe	05/10/2021 10:24	Applicazione	9
🖌 disegni_pdf (\\su	🛃 unins000.exe	23/06/2022 15:51	Applicazione	1.15
🛫 w1 (\\sunx386) (
🐷 disegni (\\192.16				
	<			
Nome f	ile: CUST.exe	~ (OBO Tools (*.exe)	~

16. Cliquez sur Generate pour générer le Code Utilisateur.

P COBO ToolsKey for Users v1.0.2	×
 Select the installed COBO tool 	
CUST	v4.000.0002 ~
2. Generate the User Code	
Generate	
3. Copy to clipboard and provide the fol	lowing code to
'softwaretools@it.cobogroup.net'	copy
	^
	~
	paste
4. Paste here the activation code receive	d from COBO
	^
	~
5. Activate the license	
Activate	
Activate	



17. Copiez le Code et envoyez-le par e-mail à « **softwaretools@it.cobogroup.net** », en précisant que la demande de licence est au nom de HCE.

P COBO ToolsKey for Users v1.0.2	×
 Select the installed COBO tool 	
CUST	v4.000.0002 ~
2. Generate the User Code	
Generate	
 Copy to clipboard and provide the foi 'softwaretools@it.cobogroup.net' 	llowing code to copy
3F196FF9BD8062B9CAFE349403 259956221DDCE2443E196DF822	140079E8E4A929306FFAC0 ^ 28A10AB
	~

18. COBO Group répondra en envoyant un fichier ZIP contenant le code d'activation et les instructions nécessaires pour copier l'intégralité du fichier sur votre ordinateur portable. Ne suivez pas les instructions proposées, mais suivez les étapes indiquées plus loin dans ce manuel. Enregistrez le fichier n'importe où sur votre ordinateur.

3b6.zip 548 byte]	
🛐 Traduci messaggio in: Italiano	Non tradurre mai da: Inglese	Preferenze di traduzione
Here is your License File 3B6.key Please copy it unzipped into this fo [Starting from release 1.2.4.8, Ilce %APPDATA%	(zipped) older %APPDATA%\ <mark>CUST</mark> ase file is stored in %APPDA	TA%\CUST]
Windows 2000, XP, and 2003 Windows Vista, 7, 8 and 10	C:\Documents and Settings\ <i C:\Users\<user name="">\AppDa</user></i 	usel name>\Application Data ata\Roaming

19. Décompressez et ouvrez le fichier « **3b6.KEY** » avec le Bloc-notes : clic droit \rightarrow « **Ouvrir avec...** » \rightarrow « **Bloc-notes** ».

pboard and provide the s@it.cobogroup.net' BD8062B9CAFE34 1DDCE2443E196DF8	Apri Modifica © Condividi con Skype 7-Zip Analizza con Microsoft Defender ⊮ Condivisione Apri com	
	Add to archive Add to "3b6.rar" Compress and email	Come vuoi aprire questo file?
o Q 5 ↓	Compress and email Compress to "3b6.rar" and email Ripristina versioni precedenti	Blocco note
Nome	Invia a >	Cerca un'app in Microsoft Store
Old PLUG-IN PROGETTO A 008	Copia Crea collegamento	Altre app ↓
PROGETTO E 009 PROGETTO K 011	Elimina Rinomina	Usa sempre questa app per aprire i file .KEY
SPECIFICHE HCE	Proprietà	ОК

20. Sélectionnez l'intégralité du texte et copiez-le.



21. Cliquez sur paste (coller) à l'étape 4, puis cliquez sur Activate (Activer).

1. Select the insta	lled COBO tool		
CUST		v4.000.	0002 ~
Concerts the U	leas Cada		
. Generate the U	ser Code		
	General	te	Su
 Copy to clipboa softwaretools@it. 	ard and provide the f	ollowing code to	copy
3F196FF9BD8	062B9CAFE34940	3140079E8E4A929	306FFAC0
3F196FF9BD8 259956221DD	062B9CAFE34940 CE2443E196DF82	3140079E8E4A929 28A10AB	306FFAC0
3F196FF9BD8 259956221DD	062B9CAFE34940 CE2443E196DF82	3140079E8E4A929 28A10AB	306FFAC0
3F196FF9BD8 259956221DD	062B9CAFE34940 CE2443E196DF82	3140079E8E4A929 28A10AB	306FFAC0
3F196FF9BD8 259956221DD I. Paste here the	062B9CAFE34940 CE2443E196DF82 activation code recei	03140079E8E4A929 228A10AB ved from COBO	306FFAC0
3F196FF9BD8 259956221DD I. Paste here the 01C60148013	062B9CAFE34940 CE2443E196DF82 activation code receit	228A10AB ved from COBO	306FFAC0
3F196FF9BD8 259956221DD 4. Paste here the 01C60148013 0187010401A	062E9CAFE34940 CE2443E196DF82 activation code receit C0178018401CF0 601D8011C01E00	23140079E8E4A929 228A10AB ved from COBO 0126011101A101F3 1126011201FC0146	306FFAC0 paste 01E701AA 01BA01AE
3F196FF9BD8 259956221DD 4. Paste here the 01C60148013 0187010401A 01CE0122012	062B9CAFE34940 CE2443E196DF82 activation code recei C0178018401CF0 601D8011C01E00 C018001DA01CE0	03140079E8E4A929 228A10AB ved from COBO 0126011101A101F3 0126011201FC0146 017A01BC01C60148	306FFAC0 paste 01E701AA 01BA01AE 013C0178
3F196FF9BD8 259956221DD 4. Paste here the 01C60148013 0187010401A 01CE0122012	062B9CAFE34940 CE2443E196DF62 activation code receir C0178018401CF0 601D8011C01E00 C018001DA01CE0	03140079E8E4A929 228A10AB ved from COBO 1126011101A101F3 0126011201FC0146 017A01BC01C60148	Daste Die701AA 01BA01AE 013C0178
3F196FF9BD8 259956221DD 4. Paste here the 01C60148013 0187010401A 01CE0122012 5. Activate the lice	062B9CAFE34940 CE2443E196DF62 activation code recei C0178018401CF0 601D8011C01E00 C018001DA01CE0 ense	03140079E8E4A929 28A10AB ved from COBO 1126011101A101F3 0126011201FC0146 117A01BC01C60148	306FFAC0 paste 01E701AA 01BA01AE 013C0178

22. Lancez le programme « CUST.exe » et vérifiez que l'écran suivant apparaît.







Remarque 1 : les erreurs liées au programme sont affichées dans le coin inférieur gauche. Si le périphérique USB n'est pas connecté, le message suivant apparaît :



Remarque 2 : Si le périphérique USB est connecté mais que la grue est déconnectée ou désactivée, ou en cas de défaut sur la ligne CAN-Bus, le message suivant apparaît :





A.4 CONFIGURATION DU MATÉRIEL USB

Il est possible que les pilotes soient installés correctement mais que le périphérique USB n'ait pas été configuré automatiquement. Dans ce cas, la LED de la clé ne clignote pas.

Dans ce cas, procédez comme suit.

- 1. Ouvrez « Panneau de configuration > Matériel et audio > Matériel CAN ».
- 2. Sélectionnez Périphérique Actif « USB » s'il n'est pas déjà sélectionné. Cliquez sur OK



- 3. Ouvrez « Panneau de configuration > Matériel et audio > Matériel Peak »
- 4. Sélectionnez Périphérique Actif « USB » s'il n'est pas déjà sélectionné. Cliquez sur OK

🗑 Hardware e suoni			- 0
⊢ → × ↑ 🖷 > Pannello d	Ji controllo → Hardware e suoni	 	
Pagina iniziale Pannello di controllo Sistema e sicurezza	Dispositivi e stampanti Aggungi un dispositivo Impostazioni avanzate s Cambia opzioni di avvio Windows To Go	tampante Mouse 💝 Gestione dispositivi	
Rete e Internet Hardware e suoni	AutoPlay Cambia impostazioni predefinite per supporti o dis	Properties of PEAK Hardware	×
Programmi Account utente	Audio Regola volume di sistema Cambia segnali acust;	ci e Active Device: USB	
Aspetto e personalizzazione Orologio e area geografica Accessibilità	Opzioni risparmio energia Cambia impostazioni batteria Cambia comporta Modifica impostazioni di sospensione del compute Modifica combinazione risparmio energia	The following CAN hardware is installed on this computer: The Following CAN hardware Info	Firmware
	Centro PC portatile Windows Modifica impostazioni comuni dei dispositivi portal	an'	
	CAN Hardware (32 bit)		
	Protezione dalle cadute accidentali PEAK Hardware Configure CAN Hardware Show installed drivers	Add Delete Change	Set Device ID
,	Dell Touchpad	OK Annulla	Applica 7



A.5 CONFIGURATION DE L'APPLICATION DE DÉMARRAGE

Le logiciel CUST est la plate-forme sur laquelle s'exécute l'interface utilisateur graphique (GUI). L'interface graphique se compose de nombreux fichiers de projet (un pour chaque matériel de grue) et d'un fichier de plug-in : tous ces fichiers sont utilisés par le CUST.

Une application de démarrage a été créée pour exécuter le CUST et tous ces fichiers : cette application peut scanner le réseau, identifier le logiciel intégré au système de grue et enfin connecter le bon fichier de projet. Tous ces fichiers doivent être rassemblés dans un seul dossier et l'application de démarrage doit pointer vers eux. Ces fichiers ont été transférés sur le disque "C.\" avec le fichier d'archive.

L'application de démarrage est automatiquement installée et un raccourci est créé sur votre bureau. Ce raccourci pointe par défaut vers ces fichiers sur le lecteur "C:\".

Si votre application de démarrage fonctionne correctement, vous pouvez ignorer cette section.



Si l'application de démarrage ne fonctionne pas ou ne pointe pas vers les bons fichiers parce qu'elle a été installée il y a longtemps, suivez la procédure manuelle suivante.

1. Ouvrez l'application de démarrage du CUST sans insérer de clés USB, puis cliquez sur **Settings** (Réglage).

CUST launcher	-		×	CUST launcher	?	×
Searching run	ning	class	·	Settings		
_				CUST path		
Start Class found				Projects folder		
 Start manually 				Plugin path		
Go				Timeout (seconds)		
Settings		E	xit	Save	Qu	it



2. Cliquez sur le bouton à trois points ... à droit du champ « CUST path » et connectez le fichier "CUST.exe" sur le disque « C:\ ». Sinon, copiez simplement le chemin « C:\Program Files (x86)\COBO\CUST\CUST.exe ». Cliquez ensuite sur **Open** (Ouvrir).

$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow \square$ > Questo PC	C → OS (C:) → Programmi (x86) → COBO → CUS	π	ٽ ~	, ○ Cerca in CUST
Organizza 👻 Nuova cartella				III 🕶 🔟 😮
PROGRAMMI GRU	^ Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Programs new electronics	bearer	16/09/2022 10:19	Cartella di file	
SCAMBIO	Drivers	16/09/2022 10:19	Cartella di file	
Tell		24/03/2023 13:43	Cartella di file	
test ados	platforms	16/09/2022 10:19	Cartella di file	
test ados radio	resources	19/07/2021 14:58	Cartella di file	
TRAININGS	CUST launcher.exe	11/11/2021 09:09	Applicazione	93 KB
Winsconeann 1.31 - Winlow	K CUST.exe	06/05/2022 09:58	Applicazione	6.783 KB
	讨 unins000.exe	16/09/2022 10:18	Applicazione	1.159 KB
Questo PC				
🔜 Desktop				
🔮 Documenti				
🕂 Download				
📰 Immagini				
b Musica				
🗊 Oggetti 3D				
Video				
GS (C:)	~			
Nomefile	2167			CLIST eve (* eve)
Nome file:	JUSILEXE		Y	
				Apri Annulla

3. Cliquez sur le bouton à trois points ... à droit du champ « Projects folder » et connectez le dossier « \Projects » sur le disque « C:\ ». Sinon, copiez simplement le chemin « C:\New Electronics EN12999-2020 + CUST\Software CUST\Projects ».

Cliquez ensuite sur Select folder (Sélectionner un dossier).

\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare « OS (C:) > New Electronics EN12999-2020 + CUST > So	ftware CUST > Projects	ڻ ~		ects
Organizza 🔻 Nuova cartella				
E Immagini ^ Nome ^	Ultima modifica	Тіро	Dimensione	
Musica	Nerve elemente environde el er	in a state of the second		
🧊 Oggetti 3D	Nessun elemento comsponde al cr	iten ul ricerca.		
🚰 Video				
" OS (C:)				
👳 disegni_pdf_nv (\\192.168.'				
n (\\192.168.101.207) (G				
👳 w1 (\\192.168.101.50) (H:)				
🛖 disegni (\\192.168.101.50) (
🛫 collaudi officina (\\srv39ap				
n DISEGNI (\\srv39file01) (X:)				
👳 RADIOCOMANDI (\\srv39fi				
👳 LIMITATORI DI MOMENTO				
🧀 Rete				
PCPALDROVANDI				
QNAP02				
Cartella: Projects				
		Se	lezione cartella	Annulla

4. Cliquez sur le bouton à trois points ... è droit du champ « Plugin path » et connectez le fichier « CUST-HCE-plugin.dll » sur le disque « C:\ » dans l'archive. Sinon, copiez simplement le chemin « C:\New Electronics EN12999-2020 + CUST\Software CUST\Plug-in\CUST-HCE-plugin.dll ». Cliquez ensuite sur Open (Ouvrir).

🖆 Plugin selection					×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \ll OS (C:) \rightarrow Ne	w Electronics EN12999-2020 + CUST > Softw	vare CUST > Plug-in	· ق v	○ Cerca in Plug-in	
Organizza 👻 Nuova cartella					
A	Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione	
> X Accesso rapido	CUST-HCE-plugin.dll	10/11/2023 16:50	Estensione dell'ap	8.123 KB	
> 🥌 OneDrive - Hyva Global B.V					
🗸 💻 Questo PC					
> Desktop					
> 🗮 Documenti					
> Uownload					
Musica					
> 🗊 Oggetti 3D					
> 📑 Video					
> 🏪 OS (C:)					
> 👳 disegni_pdf_rw (\\192.168.1					
> 🛫 SDM (\\192.168.101.207) (G					
> 👳 w1 (\\192.168.101.50) (H:)					
> 👳 disegni (\\192.168.101.50) (
> 👳 collaudi officina (\\srv39ap 🗸					
Nome file: CUST	-HCE-plugin.dll		~ (UST Plugin (*.dll)	~
				Apri	Annulla

5. Insérez la valeur Timeout (10 est correct) et cliquez sur Save (Enregistrer).

CUST launche	r	?		×
	Settings			
CUST path	C:/Program Files (x86)/COBO/CUST/CUST.exe			
Projects folder	C:/New Electronics EN12999-2020 + CUST/Software CUST/Projects			
Plugin path	C:/New Electronics EN12999-2020 + CUST/Software CUST/Plug-in/CUST-HCE-plugin.dll			
Timeout (seconds)	10			
Save			Quit	



6. Le CUST va maintenant démarrer avec le projet correct basé sur la grue connectée.



Remarque 1 : A partir de ce moment les opérations décrites ci-dessus ne seront plus nécessaires. En cas de mise à niveau, les nouveaux fichiers de projet et de plug-in seront partagés pour remplacer ceux existants au même emplacement. Attention! NE PAS déplacer ou supprimer ces fichiers et dossiers !

Remarque 2 : Si la clé USB n'est pas connectée, l'erreur suivante apparaîtra.



Si la grue n'est pas connectée, le projet peut être sélectionné manuellement en cliquant sur Go.

🖆 CUST launcher —		CUST launcher — X
Project not found.		Pro A-dass (Prj008-Midac)
O Start Project found		S O P-class (Prj010-HE 154)
 Start manually 		● S ● Kennis (Prj011-HE154+MC2M)
Go		Go
Settings	Exit	Settit

• Prj011: Grues Kennis



Manuel de l'Installateur CUST : Update

A.6 MISE À JOUR DU CUST

En général, il n'est pas nécessaire de mettre à jour le CUST, sauf demande de notre Service Après-Vente (voir Note 2). Cependant, pour mettre à jour l'application, il suffit de remplacer les fichiers du projet et/ou le fichier du plug-in : les fichiers du projet gèrent la communication avec le logiciel de la grue ; le fichier du plug-in gère l'interface utilisateur graphique CUST. Procédez comme suit.

1. Téléchargez les nouveaux fichiers depuis le serveur ou reçus directement.

2. Copiez les fichiers dans le dossier du progiciel CUST, en écrasant ceux existants (supprime tous les fichiers de projet/sous-projet «.prj » et de plug-in «.dll » existants). Ne modifiez pas le noms de dossiers et « **Remplacer les fichiers dans la destination** » (Sostituisci i file nella destinazione).

	(C:) → New I	Electronics EN	12999-2020 +	CUST > Software CUST	ٽ ~	Q
ti	i ^		^	Ultima	modifica	Ті
		Installat	tion	18/10/	2023 15:00	Ca
		📙 Plug-in		18/10/	2023 15:00	Ca
		- Projects	5	18/10/	2023 15:00	Ca
Nome Nome CUST-HCE-plugin.dll	oftware CUST > Plug-ii	n v O Ultima modifica 26/09/2023 14:16	Tipo Estensione dell'a	Nome Nome	Ultima modifica 16/06/2023 11:52	Tipo File PRJ
				 HYVA-AMV_009.prj HYVA-AMV_010.prj HYVA-AMV_011.prj 	07/09/2023 12:27 19/09/2023 14:39 16/06/2023 12:02	File PRJ File PRJ File PRJ
Copia di 1 el La destina "CUST-HO	ignora file emento da Desktop a Pli azione contiene già ZE-plugin.dll"	ug-in à un file denomina	□ × to	Sostituisci o ignora file Copia di 4 elementi da Subprojet La destinazione contiene	s a Projects 4 file con nome ug	uale
✓ <u>S</u> osti	tuisci il file nella de	estinazione		✓ <u>S</u> ostituisci i file nella	destinazione	
🤊 Ignor	a questo <u>f</u> ile			🤊 Ignora questi file		
Conf	ronta informazioni	i per entrambi i file	e	Consenti sce <u>l</u> ta per c	ogni file	
	informazioni			0 m · · · /		

3. Exécutez l'application de démarrage du CUST et vérifiez que le programme fonctionne correctement.





7845863-00

Manuel de l'Installateur CUST : Update

4. En cas de problème, par exemple si l'application ne pointe pas vers les fichiers mis à jour en raison de noms incorrects, revérifiez la configuration de l'application de démarrage en cliquant sur « **Réglage** » (Settings) et suivez les instructions décrites en A.5.

Remarque 1 : Les dates de dernière mise à jour des fichiers «.prj » et «.dll » démarrés avec l'application sont affichées sur la page d'accueil du CUST, afin de pouvoir être comparées aux dates des fichiers présents sur le serveur.

CUST Prj Last Update	20231018
CUST Plugin Last Update	20231018
CUST Plugin Vers	1.0.1.11

Remarque 2: les versions logicielles de septembre 2023 et ultérieures nécessitent la version CUST 4.0.2.3 ou ultérieure. Si vous utilisez un fichier de plugin plus récent, vous devez installer la dernière version du CUST pour obtenir tous les composants nécessaires. Veuillez télécharger et exécuter le dernier fichier d'installation : suivez toutes les étapes décrites dans la première installation (voir A.3) jusqu'à la fin pour mettre à jour les fichiers existants. Vous pouvez également installer le CUST en suivez les instructions de C.1.1.

Software CUST > Installation > Components				
obai B.V	^	Nome Solarity COBO_TOOLS_KEY_USER.exe COBO_TOOLS_KEY_USER.exe CUST launcher.exe CUST launcher.exe CUST launcher CUST launcher		
		10 cool noise berap 1 leve		

Vous n'avez pas besoin d'activer à nouveau votre code d'activation.

Pour vérifier si le CUST a besoin de mises à jour, cliquez sur « Help » \rightarrow « About » pour récupérer la version actuelle.



7845863-00

Manuel de l'Installateur CUST : Login

A.7 LOGIN

Lorsque vous détectez/sélectionnez le projet de grue et lancez le plugin, vous devez alors vous connecter. Procédez comme suit.

1. Sélectionnez d'abord votre niveau d'accès : Nom d'utilisateur (User name).

User name	
USER	-
Password	
Ok	Exit

Utilisateur	Demande de mot de passe	Demande de Pin1+Pin2	Menus accessibles
USER	Non	Non	Page d'accueil
INSTALLER	Non	Oui	Page d'accueil, Calibrage, Config., Dispositifs, Dépannage
FACTORY	Oui	Non	Essai en usine
ADMIN	Oui	Non	Tous les menus et options

2. Sélectionnez « INSTALLER ».

User name	
USER	-
USER	
INSTALLER	
FACTORY	~~~
ADMIN	

- 3. Tapez la barre d'espace « » comme mot de passe.
- 4. Cliquez sur **OK**. Le plugin sera activé (cette opération prendra quelques secondes).

5. Entrez les codes Pin1 et Pin2, puis cliquez sur **Submit** (Soumettre). Ces codes sont personnels, et sont les mêmes que ceux utilisés autrefois pour d'autres systèmes : si vous ne les disposez pas, contactez notre Service Après-Vente.

Pin 1		
Pin 2		_
Submi	t Exit	



Manuel de l'Installateur CUST : Page d'Accueil

B COMMENT UTILISER LE CUST ET CONFIGURER LA GRUE

B.1 PAGE D'ACCUEIL

La page d'accueil affiche les principaux paramètres de la grue en temps réel : ces données ne sont pas modifiables.

KENNIS





Manuel de l'Installateur CUST : Page d'Accueil

INDICATEURS	DESCRIPTIONS	
Input State		
Test Equipment	Si OFF la grue est active : la pression à l'entrée du distr. dépasse un seuil donné.	
Output State	Etat de Utile des comes de distributeron de la source	
EV Crane	Etat de l'electrovanne du distributeur de la grue. Si ON, tous les mouvements de la grue sont autorisés. Etat de l'électrovanne du distributeur des stabilisateurs.	
	Si ON, tous les mouvements des stabilisateurs sont autorisés. Etat de l'électrovanne auxiliaire OTE.	
OTE	Si ON la grue peut être utilisée.	
Led State		
90% 100%	Si ON, "P1 Current" dépasse 90%/100% de "P1 Max"	
Power	Si UN, la grue est activee et connectee.	
Stab State	Si ON la piad atabilizataur 1 vara la bas	
Stab 2 Down	Si ON, le pied stabilisateur 2 vers le bas	
Tilting angle - Crane/Axie		
Val rel [9] Val abs [9] 40 20 0 -20 -40 -00 1111111111111111111111111111111111	Angles d'inclinaison actuels relatifs et absolus (Val) détectés par le capteur d'inclinaison de la grue et par le capteur de la remorque (uniquement avec KSS07). À gauche et à droite sont affichées les valeurs Min/Max autorisées. "Offset" est la différence entre "Val rel" et "Val abs".	
Lever State	Indicateurs à barres montrant les déplacements des leviers. SLW : rotation grue 1B : articulation 1er bras 2B : articulation 2ème bras Ext : extensions hydrauliques CLA : pince Rot : rotateur DR : déplacement de la grue sur la remorque Grues manuelles ont indicateurs numériques ON/OFF. Grues radiocommandées ont indicateurs avec le déplacement exacte du levier.	
Maintenance expired 🛛 🔵	(Pas disponible) Si ON, la maintenance programmée est requise.	
P1 Max [bar]	Pression limite du vérin 1er bras (valeur constante).	
P1 Current [bar]	Pression actuelle détectée dans le vérin 1er bras.	
P1 %	Rapport entre « P1 Current » et « P1 Max », exprimé en pourcentage.	
B2 Angle [°]	Angle d'inclinaison actuel du 2ème bras par rapport à l'horizontale.	
B1 Angle [°]	Angle d'inclinaison actuel du 1er bras par rapport à l'horizontale.	
Rot Angle [°]	Angle de rotation actuel : 0° est vers la direction opposée du panneau frontal de la grue (frontboard).	
P2 Max [bar]	Pression limite du vérin 2ème bras (valeur constante).	
P2 Current [bar]	Pression actuelle détectée dans le vérin 2ème bras.	
P2 %	Rapport entre « P2 Current » et « P2 Max », exprimé en pourcentage.	
Extensions %	Longueur actuelle des extensions du bras (si le capteur est présent).	
Main Unit Sw Vers.	Version actuelle du logiciel du contrôleur maître (HE154)	
Aux. Unit Sw Vers. Display Sw Vers.	Version actuelle du logiciel du controleur esclave (MCZM) Version actuelle du logiciel de l'écran (Tera7).	
Alarm Code	Code de l'alarme en cours.	
A Warning Code	Code de l'alerte en cours.	
A Description	Description de l'alarme en cours.	
W Description	Description de l'alerte en cours.	
Movements State	Indicateurs pour le signal d'état logique des mouvements lors de l'utilisation d'un levier. Pour les grues manuelles et radiocommandées, l'indicateur est allumé lorsque le mouvement concerné est actif (voir légende des leviers en Lever State).	



Manuel de l'Installateur CUST : Page d'Accueil

Diagramme de pression Diagramme des pressions P1 et P2 en fonction du temps (voir ci-dessous).





B.2 CALIBRAGES

Cette section vous permet de calibrer la stabilité et les capteurs.



BOUTONS	DESCRIPTIONS
Exit	Il quitte le calibrage.

B.2.1 CALIBRAGE DE LA STABILITÉ

L'Annex D décrit la procédure à suivre pour effectuer le calibrage de la stabilité.



B.2.2 ESSAI APRÈS INSTALLATION

Cette fonction permet d'effectuer l'Essai après installation en augmentent la capacité de charge.

ATTENTION: DURING THE INSTALLED TEST THE CAPACITY LIMIT IS INCREASED		
	ОК	

Crane Speed @(Crane Speed @))% 3%	9 76	
B1 Max Angle B2 Max Angle P1 Max factor P2 Max factor	25.0 28.0 1.2 1.2	5 5	

PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Crane Speed @0%	Vitesse pourcentage pour tous les mouvements de la grue, à 0% du régime moteur.
Crane Speed @93%	Vitesse pourcentage pour tous les mouvements de la grue, à 93% du régime moteur.
B1 Max Angle	Angle d'inclinaison maxi autorisé pour le 1er bras.
B2 Max Angle	Angle d'inclinaison maxi autorisé pour le 2ème bras.
P1 Max factor	Facteur d'augmentation de la pression limite du vérin 1er bras. P1 Test = P1 Nom x P1 Max factor.
P2 Max factor	Facteur d'augmentation de la pression limite du vérin 2ème bras. P2 Test = P2 Nom x P2 Max factor.

INSTALLED TEST					
54800 y	Stab1 DW		Stab2 DW		
	P1 =	0.0	P1 Nom =	0.00	
	P2 =	0.0	P2 Nom =	0.00	
	A1 =	0.0	A2 =	0.0	
	Rot =	0.0			
	Ext =				
	Tilt Crane =	0.00	Tilt Trailer =	0.00	
Statica	Tilt Crane Th R =	0.00	Tilt Trailer Th R =	0.00	
lior	Tilt Crane Th L =	0.00	Tilt Trailer Th L =	0.00	
LIMITS OF PRESSURE AND TILT ARE CURRENTLY INCREASED BY DEFINED FACTOR. PERFORM THE DYNAMIC TEST AND LATER EXIT FROM PROCEDURE.					
Exit					



B.2.3 CAPTEUR D'INCLINAISON À ZERO

Cette fonction permet d'éliminer la différence entre deux signaux redondants donnés par les capteurs d'inclinaison. Il est recommandé d'effectuer cette procédure en cas de remplacement d'un capteur.



L'essai doit être effectué avec la grue et le véhicule en position horizontale et sans oscillations.

BOUTONS			DESCRIPTIONS
	Set Crane Zero		Il met à zéro le capteur d'inclinaison de la grue.
Set Axle Zero			Il met à zéro le capteur d'inclinaison de la remorque.
Save			Il enregistre les paramètres.
	Exit		Il quitte la fonction.
X: 0.00 Y: 0.00		0	Différence en degrés entre les deux signaux redondants d'un capteur d'inclinaison, respectivement le long de l'axe X et de l'axe Y. Si la valeur est supérieure à 1,0°, il n'est pas possible de la mettre à zéro : dans ce cas, il faut remonter le capteur en faisant très attention au couple de serrage des boulons. Si le problème persiste, le capteur doit être remplacé.



B.2.4 REGLAGE AUTOMATIQUE PRESSION GRUE AU REPOS

Cette section vous permet de régler la pression limite en dessous de laquelle la grue est considérée comme déchargée.



DONNÉES	DESCRIPTIONS
P1	Pression actuelle dans le vérin 1er bras.
Current Value	Pression limite actuelle pour la grue repliée en position de repos.
New Value	Nouvelle pression limite pour la grue repliée en position de repos (= P1+10).

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Set Value	Il règle et enregistre la nouvelle pression limite pour la grue repliée en position de repos.
Exit	Il quitte la fonction.



B.2.5 CALIBRAGE DE LA ROTATION

Cette section vous permet de régler le capteur de rotation à 0°. Il est nécessaire d'effectuer cette procédure en cas de remplacement du capteur.

Rotation Calibration		
Image to be defined	- ROTATE THE COLUMN COUNTERCLOCKWISE TO THE 0° - CLICK ON SET - CLICK ON SAVE	
Set	Save	
	Back	

Remarque : « Rotate the column counterclockwise to the 0° » (Faire pivoter la colonne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à 0°) signifie faire pivoter le bras vers le centre de la remorque, du côté opposé du panneau frontal de la grue (frontboard).

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Set	Il réinitialise l'angle de rotation actuel comme référence.
Save	Il enregistre les paramètres.
Back	Il retourne à la fenêtre précédente.



B.2.6 CALIBRAGE DU CAPTEUR DE LONGUEUR

Cette section permet de réinitialiser l'extension du bras aux longueurs 0 % et 100 % Il est nécessaire d'effectuer cette procédure en cas de remplacement du capteur (enrouleur de câble).



BOUTONS	DESCRIPTIONS
0 %	Il sélectionne l'extension du bras à réinitialiser (0% - 100%). Sélectionnez 0% pour la longueur avec extensions complètement rentrées. Sélectionnez 100% pour la longueur avec extensions complètement étendues.
Set	Il réinitialise la longueur actuelle comme référence.
Save	Il enregistre les paramètres.
Back	Il retourne à la fenêtre précédente.

B.2.7 ESSAI EN USINE

Cette section est autorisée uniquement avec login "Factory".



B.3 CONFIGURATIONS

B.3.1 CONFIGURATION DE LA GRUE

Cette page permet à l'installateur de modifier les principaux paramètres de configuration. Pour plus de clarté nous diviserons la fenêtre en 5 parties :

- Cases à cocher en haut
- Côté gauche
- Partie centrale
- Côté droit
- Boutons en bas

- CONFIGURATION DE LA GRUE: CASES A COCHER EN HAUT

CASES À COCHER	DESCRIPTIONS
KSS05 KSS06 KSS07	These read-only checkboxes indicate the stability control system of crane.

- CONFIGURATION DE LA GRUE: CÔTÉ GAUCHE

Nominal Press B1 [bar]	285.0	Distributor Type	Manual 🔻
Nominal Press B2 [bar]	300.0		
Press Crane loaded [bar]	110.0	Out Trigger Type	Pantographic 🔻
Press Pump Crane Move [bar]	25.0	Out Trigger Sensor	Absent 🔻
Engine Type	Canbus 💌	Extension Cable Reel	Enabled
Timer autorpm [s]	8.0	Ayle Plan Sensor	Enabled
Timer seat [s]	1.0	Pole Fian Sensor	
Timer clamp enable [s]	600.0	Tiltable Stab 1 Timer [s]	10.0
Torque max 25% [Nm]	20	Tiltable Stab 2 Timer [s]	10.0
Torque max 60% [Nm]	110	Rotation Control	Endless (BTS)
Torque max 75% [Nm]	115		
Torque max 93% [Nm]	105	Max tilt drive [%]	70
Torque max [Nm]	0	Max tilt stab [%]	70

Les descriptions des paramètres sont présentées sur la page suivante.



PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS	
Nominal Press B1 [bar]	Pression limite nominale pour le vérin 1er bras.	
Nominal Press B2 [bar]	Pression limite nominale pour le vérin 2ème bras.	
Press Crane loaded [bar]	Pressure limite pour le vérin 1er bras. Si « P1 current» est inférieur à cette limite, la grue est considérée comme déchargée.	
Press Pump Crane Move [bar]	Pression limite à l'entrée du distributeur. Si la pression à l'entrée du distributeur dépasse cette limite, la grue est opérationnelle.	
Engine Type	Il définit le type de moteur monté sur la grue. Canbus Analog	
Timer autorpm [sec]	Intervalle de temps pour le régime moteur automatique à un niveau élevé.	
Timer seat [sec]	Intervalle de temps pour la détection de l'opérateur assis. Intervalle pendant lequel l'opérateur est toujours considéré comme assis sur le siège après la désactivation du capteur.	
Timer clamp enable [sec]	Intervalle de temps pour le contournement de la détection de l'opérateur assis. Lorsque le bouton « clamp enable » est enfoncé, il s'agit de l'intervalle pendant lequel l'opérateur peut utiliser uniquement les fonctions supplémentaires sans être assis sur le siège. Si l'opérateur s'assoit dans cet intervalle, la minuterie est remise à zéro et tous les mouvements redeviennent actives.	
Torque max 25%	Couple moteur max. à 25% tr/min (moteur CAN-Bus)	
Torque max 60%	Couple moteur max. à 60% tr/min (moteur CAN-Bus)	
Torque max 75%	Couple moteur max. à 75% tr/min (moteur CAN-Bus)	
Torque max 93%	Couple moteur max. à 93% tr/min (moteur CAN-Bus)	
Torque max par	Couple moteur max. à 93% tr/min (moteur analogique)	
Distributor Type	Il définit le distributeur de la grue. Manual Radio	
Outrigger Type	Il définit le type de stabilisateurs. Absent Tiltable Pantographic Mechanical	
Outrigger Sensor	Il définit si le capteur IN-OUT du stabilisateur est présent ou non. Absent Present	
Extension Cable Reel	Il active/désactive le capteur d'extension du bras (enrouleur de câble).	
Axle Plan Sensor	Il active/désactive le capteur d'inclinaison de la remorque (KSS07).	
Tiltable Stab 1 Timer	Min. temps d'exécution de la commande stabilisateur vers le bas, après lequel le stab. 1 est considéré vers le bas (uniquement pour stab. rotatifs). Si cette commande est interrompue, la minuterie conserve la valeur. Si le stabilisateur est opéré vers le haut. la minuterie compte à rebours.	
Tiltable Stab 2 Timer	Min. temps d'exécution de la commande stabilisateur vers le bas, après lequel le stab. 2 est considéré vers le bas (uniquement pour stab. rotatifs). Si cette commande est interrompue, la minuterie conserve la valeur. Si le stabilisateur est opéré vers le haut, la minuterie compte à rebours.	
Rotation Control	Il définit le capteur de rotation. Endless (BTS) Rack/pinion (Baumer) Back/pinion (Baumer)	
Max tilt drive [%]	Inclinaison pourcentage limite au-delà de laquelle le déplacement de la grue sur la remorque (drive) est bloqué.	
Max tilt stab [%]	Inclinaison pourcentage limite au-delà de laquelle la commande stabilisateur vers le bas est bloquée du côté du bras grue, et la commande stabilisateur vers le haut est bloquée du côté opposé.	



- CONFIGURATION DE LA GRUE: PARTIE CENTRALE

Pressure correction P1 dw [bar]	40.0 40.0	Low Capacity	Enabled
incode concedent i an [bai]		LC P1 Max [bar]	138.0
Pressure correction P1 up [bar]	0.0 0.0	LC P2 Max [bar]	140.0
Pressure correction P1 time [s]	5.0	LC B2 Angle Max [°]	20.0
Process correction P2 dw [bar]	40.0	LC Extension Max [%]	90.0
Fressure correction F2 dw [bar]	40.0	Crane Tilt stop 0-180 [°]	5.00
Pressure correction P2 up [bar]	0.0 0.0	Crane Tilt stop 180-360 [°]	-5.00
Pressure correction P2 time [s]	5.0	Crane Tilt max 0-180 [°]	7.00
Create along along Inft [0]	252.0	Crane Tilt max 180-360 [°]	-7.00
Crane close siew left [°]	260.0	Axle Tilt stop 0-180 [°]	3.00
Crane close slew right [°]	280.0	Axle Tilt stop 180-360 [°]	-3.00
Crane close max angle 1 [°]	20.0	Axle Tilt max 0-180 [°]	6.00
		Axle Tilt max 180-360 [°]	-6.00
Crane cisoe max angle 2 [°]	-65.0	Tilt autocal. Timer [s]	3.0

PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Press Correction P1 dw [bar]	Correction de pression à appliquer lors de la fermeture du vérin 1er bras. La case de gauche (1) est l'augmentation pour des pressions proches de zéro. La case de droite (2) est l'augmentation pour les pressions proches du nominal.
Press Correction P1 up [bar]	Correction de pression à appliquer lors de l'ouverture du vérin 1er bras. La case de gauche (1) est l'augmentation pour des pressions proches de zéro. La case de droite (2) est l'augmentation pour les pressions proches du nominal.
Press Correction P1 time [s]	Intervalle de temps pendant lequel la correction de pression pour P1 s'applique. Passé ce délai, la correction ne s'appliquera pas.
Press Correction P2 dw [bar]	Correction de pression à appliquer lors de la fermeture du vérin 2ème bras. La case de gauche (1) est l'augmentation pour des pressions proches de zéro. La case de droite (2) est l'augmentation pour les pressions proches du nominal.
Press Correction P2 up [bar]	Correction de pression à appliquer lors de l'ouverture du vérin 2ème bras. La case de gauche (1) est l'augmentation pour des pressions proches de zéro. La case de droite (2) est l'augmentation pour les pressions proches du nominal.
Press Correction P2 time [s]	Intervalle de temps pendant lequel la correction de pression pour P2 s'applique. Passé ce délai, la correction ne s'appliquera pas.
Crane close slew left [°]	Angle de rotation mini autorisé pour la grue repliée en position de repos (limite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Crane close slew right [°]	Angle de rotation maxi autorisé pour la grue repliée en position de repos (limite dans le sens des aiguilles d'une montre).
Crane close max angle 1 [°]	Angle d'inclinaison maxi du 1er bras pour grue repliée en position de repos.
Crane close max angle 2 [°]	Angle d'inclinaison maxi du 2ème bras pour grue repliée en position de repos.

Le tableau continue à la page suivante.

Suite de la page précédente.	
PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Low Capacity	Il active/désactive la fonction LC (KSS06)
LC P1 max [bar]	Pression limite pour le vérin 1er bras, au-delà de laquelle la réduction de vitesse LC est active.
LC P2 max [bar]	Pression limite pour le vérin 2ème bras, au-delà de laquelle la réduction de vitesse LC est active.
LC B2 Angle Max [°]	Angle d'inclinaison limite pour le 2ème bras, au-delà duquel la réduction de vitesse LC est active si la grue est chargée.
LC Extension Max [%]	Extension pourcentage limite du bras, au-delà de laquelle la réduction de vitesse LC est active si la grue est chargée (uniquement avec enrouleur de càble).
Crane Tilt stop 0-180	Angle (positif) d'inclinaison maxi de la grue autorisé pendant les opérations dans le secteur de rotation 0°-180°.
Crane Tilt stop 180-360	Angle (négatif) d'inclinaison mini de la grue autorisé pendant les opérations dans le secteur de rotation 180°-360°.
Crane Tilt max 0-180	Angle (positif) d'inclinaison maxi de la grue autorisé avant les opérations et pendant le calibrage de la stabilité dans le secteur de rotation 0°-180°.
Crane Tilt max 180-360	Angle (négatif) d'inclinaison mini de la grue autorisé avant les opérations et pendant le calibrage de la stabilité dans le secteur de rotation 180°-360°.
Axle Tilt stop 0-180	Angle (positif) d'inclinaison maxi de la remorque autorisé pendant les opérations dans le secteur de rotation 0°-180° (KSS07).
Axle Tilt stop 180-360	Angle (négatif) d'inclinaison mini de la remorque autorisé pendant les opérations dans le secteur de rotation 180°-360° (KSS07).
Axle Tilt max 0-180	Angle (positif) d'inclinaison maxi de la remorque autorisé avant les opérations et pendant le calibrage de la stabilité dans le secteur de rotation 0°-180° (KSS07).
Axle Tilt max 180-360	Angle (négatif) d'inclinaison mini de la remorque autorisé avant les opérations et pendant le calibrage de la stabilité dans le secteur de rotation 180°-360° (KSS07).



- CONFIGURATION DE LA GRUE: CÔTÉ DROIT

Slew trailer limit RL @ext0% [°]	13.0
Slew trailer limit FL @ext0% [°]	173.0
Slew trailer limit FR @ext0% [°]	197.0
Slew trailer limit RR @ext0% [°]	347.0
Slew trailer limit RL @ext100% [°]	9.0
Slew trailer limit FL @ext100% [°]	178.0
Slew trailer limit FR @ext100% [°]	191.0
Slew trailer limit RR @ext100% [°]	352.0

PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Slew trailer limit RL @ext0% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Arrière-Gauche. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement rentrées ou sans enrouleur de câble pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.
Slew trailer limit FL @ext0% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Avant-Gauche. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement rentrées ou sans enrouleur de câble pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.
Slew trailer limit FR @ext0% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Avant-Droit. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement rentrées ou sans enrouleur de câble pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.
Slew trailer limit RR @ext0% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Arrière-Droit. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement rentrées ou sans enrouleur de câble pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.
Slew trailer limit RL @ext100% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Arrière-Gauche. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement étendues pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.
Slew trailer limit FL @ext100% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Avant-Gauche. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement étendues pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.
Slew trailer limit FR @ext100% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Avant-Droit. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement étendues pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.
Slew trailer limit RR @ext100% [°]	Angle de rotation délimitant la remorque du côté Arrière-Droit. Ce paramètre est utilisé avec extensions complètement étendues pour la fonction LC, le réglage à zéro et la réduction de la vitesse verticale.



- CONFIGURATION DE LA GRUE: BOUTONS EN BAS

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply Parameters	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save Parameters	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.
Speed Reductions	Il ouvre la section pour le réductions de vitesse.



B.3.2 RÉDUCTIONS DE VITESSE

B.3.2.1 RÉDUCTION DE VITESSE DES STABILISATEURS

Cette fonction est disponible uniquement pour les grues équipées de stabilisateurs pantographiques ou rotatifs.

Cette section permet d'ajuster la vitesse de chaque mouvement des stabilisateurs pour différentes valeurs de régime moteur.

Stabilizers Speed	Stabilizers Speed			
Above Horizontal	Stab In @rpm 25%	44	Stab In @rpm 60%	33
, aborte riterizeritar	Stab Out @rpm 25%	44	Stab Out @rpm 60%	33
End Stroke Cylinders	Stab Fold @rpm 25%	100		100
Ramos	Stab Unfold @rpm 25%	100		100
Rumps	Stab Up @rpm 25%	100		100
Boom Crane Empty	Stab Dw @rpm 25%	33		21
Boom Crane Loade	Stab In @rpm 75%	33	Stab In @rpm 93%	27
Boom Crane Loade	Stab Out @rpm 75%	33	Stab Out @rpm 93%	27
End of Inclination Limit (Booms)	Stab Fold @rpm 75%	100	Stab Fold @rpm 93%	100
End of Inclination Limit (Ext/Rot)	Stab Unfold @rpm 75%	100	Stab Unfold @rpm 93%	100
	Stab Up @rpm 75%	100	Stab Up @rpm 93%	100
End of High Capacity Area CCW/CW	Stab Dw @rpm 75%	16	Stab Dw @rpm 93%	15
End of High Capacity Area B1/B2/Ext				

Remarque : 25 %, 60 % et 75 % sont disponibles uniquement pour le moteur CAN-Bus. Remarque : par défaut, la vitesse est toujours 100% à 0% du régime moteur.

PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Stab In @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour la rétraction des tiges stab. à XX% du régime moteur.
Stab Out @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour l'extension des tiges stab. à XX% du régime moteur.
Stab Fold @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour la fermeture des stabilisateurs (rotation vers le haut pour le stab. rotatif, pliage pour le stab. pantographique - de la détection du capteur au pliage complet), à XX% du régime moteur.
Stab Unfold @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour l'ouverture des stabilisateurs (rotation vers le bas pour le stab. rotatif, déploiement pour le stab. pantographique - de la fermeture complète à la détection du capteur au pliage complet), à XX% du régime moteur.
Stab Up @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour le soulèvement des stabilisateurs (jusqu'à le détection du capteur), à XX% du régime moteur.
Stab Dw @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour la descente des stabilisateurs (à partir de la détection du capteur), à XX% du régime moteur.

Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 25%, 60%, 75% ou 93%.

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.

7845863-00

B.3.2.2 RÉDUCTION DE VITESSE DES BRAS AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE

Cette section permet de régler la vitesse de la descente des bras au-dessus de l'horizontale (en se référant à l'angle d'inclinaison du 2ème bras), lorsque le bras est orienté vers les côtés de la remorque. Les paramètres de réduction sont définis pour la grue déchargée (P1 < Press Crane Loaded) et la grue chargée (P1 > Press Crane Loaded). Des régulations de vitesse sont disponibles pour 0% et 93% du régime moteur : pour les grues équipées d'un moteur CAN-Bus, les valeurs intermédiaires pour régimes de 25%, 60% et 75% sont obtenues par interpolation linéaire.

	Above Horizo	ntal		
Stabilizers Speed	Middle Point [°]		45	
Above Herizontal	Crane Empty	,		
Above Horizontai	70	60	70	40
End Stroke Cylinders	Ĺ	1		
Ramps				
Boom Crane Empty	Single Boom Dw @rpm 0%	Single Boom Dw @rpm 93%	Double Boom @rpm 0%	Double Boom @rpm 93%
Boom Crane Loaded	Crane Loade	d		
	55	45	70	60
End of Indination Limit (Booms)				1
End of Indination Limit (Ext/Rot)				4
End of High Capacity Area CCW/CW	Single Boom Dw @rpm 0%	Single Boom Dw @rpm 93%	Double Boom @rpm 0%	Double Boom @rpm 93%
End of High Capacity Area B1/B2/Ext				

e s'active pendant la descente
se s'active uniquement pendant la
as jusqu'à l'angle d'inclinaison
as à partir de l'angle d'inclinaison noteur.
r

Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%.

BUOTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.3.2.3 RÉDUCTION DE VITESSE EN FIN DE COURSE

Cette section permet d'ajuster la vitesse des vérins à l'approche de la fin de course.

Des régulations de vitesse sont disponibles pour 0% et 93% du régime moteur : pour les grues équipées d'un moteur CAN-Bus, les valeurs intermédiaires pour régimes de 25%, 60% et 75% sont obtenues par interpolation linéaire.

La vitesse des bras est constante dans le champ d'approche (angle delta) : pour cette raison, seul un paramètre de réglage est nécessaire (voir exemple ci-dessous) :



Au lieu de cela, la vitesse de la rotation varie proportionnellement dans le champ d'approche (angle delta) pour éviter des changements brusques de vitesse : dans ce cas, deux paramètres de réglage sont nécessaires (voir exemple ci-dessous) :



Remarque : les réductions de vitesse de rotation ne sont disponibles que pour les grues à crémaillère et pignon.





PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
B1 Max Angle [°]	Angle d'inclinaison maxi du 1er bras par rapport à l'horizontale.
B1 Approach Angle [°]	Angle d'approche du 1er bras à partir duquel la vitesse du vérin 1er bras est réduite (delta). La réduction de vitesse commence lorsque : A1 = B1 Max Angle - B1 Approach Angle
B1 Up @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour le vérin 1er bras dans le champ de réduction, à XX% du régime moteur.
B2 Min Relative Angle [°]	Min. relative angle between 1st boom and 2nd boom (A1-A2).
B2 Approach Angle [°]	Angle d'approche du 2ème bras à partir duquel la vitesse du vérin 1er bras est réduite (delta). La réduction de vitesse commence lorsque : A2 = A1 - (B2 Min Relative Angle - B2 Approach Angle)
B2 Up @rpm XX%	Vitesse pourcentage pour le vérin 2ème bras dans le champ de réduction, à XX% du régime moteur.

A1 et A2 sont les angles d'inclinaison par rapport à l'horizontale du 1er bras et du 2ème bras, respectivement. Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%. Le tableau continue à la page suivante.

7845863-00

Suite de la page précédente.

PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
CW Stop Angle [°]	Angle d'arrêt de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Il doit être réglé 2 ou 3 degrés avant l'arrêt mécanique.
CW Approach Angle [°]	Angle de l'arc de travail adjacent à l'arrêt de rotation dans le sens des aiguilles d'un montre, où la vitesse de rotation est réduite.
CCW Stop Angle [°]	Angle d'arrêt de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il doit être réglé 2 ou 3 degrés avant l'arrêt mécanique.
CCW Approach Angle [°]	Angle de l'arc de travail adjacent à l'arrêt de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'un montre, où la vitesse de rotation est réduite.
CW Start @rpm XX%	Vitesse de rotation pourcentage dans le sens des aiguilles d'un montre au début de l'angle d'approche CW, à XX% du régime moteur.
CW Stop @rpm XX%	Vitesse de rotation pourcentage dans le sens des aiguilles d'un montre à la fin de l'angle d'approche CW, à XX% du régime moteur.
CCW Start @rpm XX%	Vitesse de rotation pourcentage dans le sens inverse des aiguilles d'un montre au début de l'angle d'approche CW, à XX% du régime moteur.
CCW Stop @rpm XX%	Vitesse de rotation pourcentage dans le sens inverse des aiguilles d'un montre à la fin de l'angle d'approche CW, à XX% du régime moteur.

Remarque : XX % est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%.

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.3.2.4 RAMPES DE VITESSE

Cette section permet d'ajuster les rampes de vitesse utilisées pour réduire les accélérations au démarrage de tous les mouvements de la grue.

Stabilizers Speed Above Horizontal End Stroke Cylinders	Ramps Start rotation ramp 0 Start booms ramp 0 Start drive ramp 0
Ramps	
Boom Crane Empty	
Boom Crane Loaded	
End of Inclination Limit (Booms)	
End of Indination Limit (Ext/Rot)	
End of High Capacity Area CCW/CW	
End of High Capacity Area B1/B2/Ext	

PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Start rotation ramp	Paramètre de rampe pour le mouvement de rotation. Plus ce paramètre est bas, plus le démarrage de la rotation sera fluide. Si la valeur est nulle, la rampe est désactivée.
Start booms ramp	Paramètre de rampe pour le levage/descente des bras et l'extension/rétraction des extensions hydrauliques. Plus ce paramètre est bas, plus le démarrage des mouvements sera fluide. Si la valeur est nulle, la rampe est désactivée.
Start drive ramp	Paramètre de rampe pour le déplacement de la grue sur la remorque. Plus ce paramètre est bas, plus le démarrage de déplacement sera fluide. Si la valeur est nulle, la rampe est désactivée.

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.3.2.5 RÉDUCTION DE VITESSE SELON L'EXTENSION DU BRAS

Ces fonctions sont disponibles uniquement pour les grues équipées du capteur de longueur (enrouleur de câble). Ces sections permettent d'ajuster la vitesse des mouvements en fonction de l'extension pourcentage actuelle du bras pour la grue déchargée et chargée.

Des régulations de vitesse sont disponibles pour 0% et 93% du régime moteur : pour les grues équipées d'un moteur CAN-Bus, les valeurs intermédiaires pour régimes de 25%, 60% et 75% sont obtenues par interpolation linéaire. Les vitesses varient proportionnellement dans le champ d'approche, c'est-à-dire entre le "Start Point" et le "End Point" (voir exemple ci-dessous).







PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Start Point [%]	Extension pourcentage du bras où commence la réduction de vitesse, avec grue déchargée/chargée.
End Point [%]	Extension pourcentage du bras où se termine la réduction de vitesse, avec grue déchargée/chargée. Habituellement, cette valeur est 100%.
Rot Start Point @rpmXX%	Vitesse pourcentage de la rotation où commence la réduction de vitesse, à XX% du régime moteur.
Rot End Point @rpmXX%	Vitesse pourcentage de la rotation où se termine la réduction de vitesse, à XX% du régime moteur.
B1 Dw Start Point @rpmXX%	Vitesse pourcentage de la descente du 1er bras où commence la réduction de vitesse, à XX% du régime moteur.
B1 Dw End Point @rpmXX%	Vitesse pourcentage de la descente du 1er bras où se termine la réduction de vitesse, à XX% du régime moteur.
B2 Dw Start Point @rpmXX%	Vitesse pourcentage de la descente du 2ème bras où commence la réduction de vitesse, à XX% du régime moteur.
B2 Dw End Point @rpmXX%	Vitesse pourcentage de la descente du 2ème bras où se termine la réduction de vitesse, à XX% du régime moteur.

Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%.

Les paramètres doivent être définis pour la grue déchargée et chargée dans les sections dédiées :

- "Boom Crane Empty"

- "Boom Crane Loaded"

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.3.2.6 RÉDUCTION DE VITESSE DES BRAS SELON L'INCLINAISON GRUE

Cette section permet d'ajuster la vitesse de la descente des bras à l'approche de l'angle d'inclinaison limite.

Des régulations de vitesse sont disponibles pour 0% et 93% du régime moteur : pour les grues équipées d'un moteur CAN-Bus, les valeurs intermédiaires pour régimes de 25%, 60% et 75% sont obtenues par interpolation linéaire. Les vitesses varient proportionnellement dans le champ d'approche (voir exemple ci-dessous).







PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
1st Boom Approach tilt	Champ d'approche à l'inclinaison limite (delta pourcentage) à partir duquel la
@rpmXX%	vitesse du 1er bras est réduite, à XX% du régime moteur.
B1 dw Start Point	Vitesse pourcentage de la descente du 1er bras où commence la réduction de
@rpmXX%	vitesse, à XX% du régime moteur.
B1 dw Overload	Vitesse pourcentage de la descente du 1er bras à l'angle d'inclinaison limite, à
Point @rpmXX%	XX% du régime moteur.
2nd Boom Approach tilt	Champ d'approche à l'inclinaison limite (delta pourcentage) à partir duquel la
@rpmXX%	vitesse du 2ème bras est réduite, à XX% du régime moteur.
B2 dw Start Point	Vitesse pourcentage de la descente du 2ème bras où commence la réduction de
@rpmXX%	vitesse, à XX% du régime moteur.
B2 dw Overload Point @rpmXX%	Vitesse pourcentage de la descente du 2ème bras à l'angle d'inclinaison limite, à XX% du régime moteur.

Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%.

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.3.2.7 RÉDUCTION DE VITESSE EXT/ROT SELON L'INCLINAISON GRUE

Cette section permet d'ajuster la vitesse de l'extension du bras et de la rotation à l'approche de l'angle d'inclinaison limite.

Des régulations de vitesse sont disponibles pour 0% et 93% du régime moteur : pour les grues équipées d'un moteur CAN-Bus, les valeurs intermédiaires pour régimes de 25%, 60% et 75% sont obtenues par interpolation linéaire. Les vitesses varient proportionnellement dans le champ d'approche (voir exemple ci-dessous).







PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Extension Approach tilt	Champ d'approche à l'inclinaison limite (delta pourcentage) à partir duquel la
@rpmXX%	vitesse d'extension du bras est réduite, à XX% du régime moteur.
Ext Start Point	Vitesse pourcentage pour l'extension du bras où commence la réduction de
@rpmXX%	vitesse, à XX% du régime moteur.
Ext Overload	Vitesse pourcentage pour l'extension du bras à l'angle d'inclinaison limite, à XX%
Point @rpmXX%	du régime moteur.
Rotation Approach tilt	Champ d'approche à l'inclinaison limite (delta pourcentage) à partir duquel la
@rpmXX%	vitesse de la rotation est réduite, à XX% du régime moteur.
Rotation Start Point	Vitesse pourcentage de la rotation où commence la réduction de vitesse, à XX%
@rpmXX%	du régime moteur.
Rotation Overload	Vitesse pourcentage de la rotation à l'angle d'inclinaison limite, à XX% du régime
Point @rpmXX%	moteur.

Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%.

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.3.2.8 RÉDUCTION DE VITESSE DE ROTATION EN DEHORS DE LA ZONE HC

Cette fonction est disponible uniquement pour les grues équipées de KSS06. Cette section permet d'ajuster les paramètres de réduction de vitesse à l'approche de la fin de la zone

d'Haute Capacité (zone HC) où la vitesse de rotation commence à diminuer.

Des régulations de vitesse sont disponibles pour 0% et 93% du régime moteur : pour les grues équipées d'un moteur CAN-Bus, les valeurs intermédiaires pour régimes de 25%, 60% et 75% sont obtenues par interpolation linéaire. Les vitesses varient proportionnellement dans le champ d'approche (voir exemple ci-dessous).







PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
CCW Rotation	Champ d'approche (delta angle) à l'angle de rotation dans le sens inverse des
Approach Slew [°]	aiguilles d'un montre, près de la fin de la zone HC.
CCW Start Point	Vitesse pourcentage de la rotation où commence le champ d'approche dans le sens
@rpmXX%	inverse des aiguilles d'un montre ange, à XX% du régime moteur.
CCW End Point	Vitesse pourcentage de la rotation où se termine le champ d'approche dans le sens
@rpmXX%	inverse des aiguilles d'un montre ange, à XX% du régime moteur.
CW Rotation	Champ d'approche (delta angle) à l'angle de rotation dans le sens des aiguilles d'un
Approach Slew [°]	montre, près de la fin de la zone HC.
CW Start Point	Vitesse pourcentage de la rotation où commence le champ d'approche dans le sens
@rpmXX%	des aiguilles d'un montre ange, à XX% du régime moteur.
CW End Point	Vitesse pourcentage de la rotation où se termine le champ d'approche dans le sens
@rpmXX%	des aiguilles d'un montre ange, à XX% du régime moteur.

Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%.

CCW End Point et CW End Point doivent être égaux : cette valeur définit la vitesse% en dehors de la zone HC. Il est de bonne pratique que les paramètres CCW et ceux correspondants CW aient les mêmes valeurs.

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.3.2.9 RÉDUCTION DE VITESSE DE B1/B2/EXT EN DEHORS DE LA ZONE HC

Cette fonction est disponible uniquement pour les grues équipées de KSS06.

Cette section permet d'ajuster les paramètres de réduction de vitesse à l'approche de la fin de la zone d'Haute Capacité (zone HC) où la vitesse des bras et des extensions commence à diminuer. Des régulations de vitesse sont disponibles pour 0% et 93% du régime moteur : pour les grues équipées d'un moteur CAN-Bus, les valeurs intermédiaires pour régimes de 25%, 60% et 75% sont obtenues par interpolation linéaire.



PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
B1up @rpmXX%	Vitesse pourcentage pour le mouvement de levage du 1er bras en dehors de la zone HC, à XX% du régime moteur.
B1dw @rpmXX%	Vitesse pourcentage pour le mouvement de descente du 1er bras en dehors de la zone HC, à XX% du régime moteur.
B2up @rpmXX%	Vitesse pourcentage pour le mouvement de levage du 2ème bras en dehors de la zone HC, à XX% du régime moteur.
B2dw @rpmXX%	Vitesse pourcentage pour le mouvement de descente du 2ème bras en dehors de la zone HC, à XX% du régime moteur.
Ext in @rpmXX%	Vitesse pourcentage pour la rétraction des extensions du bras en dehors de la zone HC, à XX% du régime moteur.
Ext out @rpmXX%	Vitesse pourcentage pour la sortie des extensions du bras en dehors de la zone HC, à XX% du régime moteur.

Remarque : XX% est le pourcentage générique du régime moteur : 0% ou 93%.

BOUTONS	DESCRIPTIONS
Back	Il ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications.
Apply	Il applique les paramètres au système. Toutes les modifications seront perdues lorsque la grue est éteinte.
Save	Il écrase les paramètres dans l'unité de commande principale. Toutes les modifications sont enregistrées et seront conservées au prochain redémarrage de la grue.



B.4 DISPOSITIFS

B.4.1 CHARGEMENT DES PARAMÈTRES ET DU FIRMWARE

Cette section permet de télécharger le firmware mis à jour sur tous les dispositifs et de sauvegarder/charger les fichiers de paramètres, ainsi que de télécharger les données du journal des événements.

Param / Firmware Loading						
Name CPU Number Node Id MDS Unit Connection Status						
first:HE154 (UNIT_14)	0	0x0e	14	OFF		
first:MC2M_LOGIC_CPU0 (UNIT_12)	0	0x0c	12	OFF		
first:MC2M_LOGIC_CPU1 (UNIT_11)	0	0x0b	11	OFF		
first:TERA7		0x12		OFF		
Operations Save Params Load Params Save Event Log Show Eve						
				d		
System messages						

La liste affiche les dispositifs connectés sur la ligne CAN-Bus.

FONCTIONS	DESCRIPTIONS
- Device - 💌	Il sélectionne le dispositif. Pour plus d'informations, consultez C.2.
SW Version	Il affiche la version actuelle du dispositif.
Save Params	Il charge le fichier de paramètres du dispositif sélectionné à l'ordinateur.
 Load Params 	Il charge le fichier de paramètres de l'ordinateur au dispositif sélectionné.
O Load SW Application II charge un nouveau logiciel sur le dispositif sélectionné.	
 Save Event Log 	N/A
 Show Event Log 	N/A
Browse	Il parcourt et sélectionne le chemin où charger/enregistrer le fichier.
Start Operation	Il démarre l'opération sélectionnée.
Other Devices	N/A
Back	Il quitte la section.



Manuel de l'Installateur CUST : Dépannage

B.5 TROUBLESHOOTING

Cette section montre les signaux électriques des capteurs.

Troubleshooting				
Stabilizers	Sensors			
Stab 1 NC 🔵 Stab 1 NO	Press 1A ADC [mA]			
Stab 2 NC 🔵 Stab 2 NO	Press 1B ADC [mA]			
	Angle 1A ADC [mA]			
	Press 2A ADC [mA]			
	Press 2B ADC [mA]			
	Angle 2A ADC [mA]			
🔵 Beam 1 NC 🔵 Beam 1 NO	Angle 2B ADC [mA]			
🔵 Beam 2 NC 🔵 Beam 2 NO	Press Pump 1A ADC [mA]			
Seat sw NC Seat sw NO	Press Pump 1B ADC [mA]			
Key	Pad			
Ba	ack			

INDICATEUR	DESCRIPTIONS			
Stab 1 NC Stab 1 NO Stab 2 NC Stab 2 NO	Signaux provenant de capteurs de proximité redondants pour pieds stabilisateurs déployés, normalement fermés (NC) et normalement ouverts (NO).			
Beam 1 NC Beam 1 NO Beam 2 NC Beam 2 NO	Signaux provenant de capteurs de proximité redondants pour les tiges stabilisatrices entièrement étendues, normalement fermés (NC) et normalement ouverts (NO).			
Seat sw NC 🔵 Seat sw NO	Signaux provenant de capteur de présence humaine sur le siège, normalement fermés (NC) et normalement ouverts (NO).			
Press ADC [mA]	Le courant d'un transducteur de pression redondant est entre 4 mA et 20 mA.			
Angle ADC [mA]	Le courant d'un transducteur d'inclinaison redondant est entre 4 mA et 20 mA			
Press Pump ADC [mA]	Le courant d'un transducteur de pression de la pompe redondant est entre 4 mA et 20 mA			
Key Pad	This section shows the functions of every button of the keypad. A B C D E F M O O O O O N G H I J K L O O O O O			
Back	It returns to Homepage.			



C ANNEXES

C.1 INSTALLATION DE PARTIES DU CUST

Au lieu d'installer toutes les parties du CUST en une seule fois via le fichier d'installation « **CUST_HCE_INSTALLER.bat** », vous pouvez installer les différents composants séparément. Cette annexe explique l'ancienne procédure d'installation qui peut suggérer des moyens de modifier ou de réinstaller les composants déjà installés.

C.1.1 INSTALLATION ET ACTIVATION DU CUST

Suivez les étapes ci-dessous pour installer et activer le CUST.

1. Lancez le fichier d'installation du CUST.



Un compte avec des droits d'administrateur est requis : demandez à votre support informatique local.

2. Cliquez sur Suivant > (Avanti >) à chaque étape.





		_
Selezione della cartella di installaz	zione	
Dove si vuole installare CUST?		Č
CUST sarà installato nella	seguente cartella.	
Per continuare, premere Avanti. Pe	er scegliere un'altra cartella	, premere Sfoglia.
C:\Program Files (x86)\COBO\CUS	ST	Sfoglia
Sono richiarti almano 177 7 MB di	earsia nul direc	
Sono richiesti almeno 173,7 MB di	spazio sul disco.	

🛃 Installazione di CUST 🛛 🚽	-		×
Selezione della cartella nel Menu Avvio/Start Dove si vuole inserire i collegamenti al programma?			
Saranno creati i collegamenti al programma nella seguente o Menu Avvio/Start.	cartella	a del	
Per continuare, premere Avanti. Per selezionare un'altra cartella, pre	amere	Sfoglia.	
COBO\CUST	S	foglia	
< Indietro Avanti	>	Anı	nulla



3. Cliquez sur Installer (Installa).

ronto per l'installazione			
Il programma di installazione è pronto p computer.	er iniziare l'installa	zione di CUST	sul (C
Premere Installa per continuare con l'in modificare le impostazioni.	stallazione, o Indie	tro per riveder	e o
Cartella di installazione: C:\Program Files (x86)\COBO\CUS	т		^
Cartella del menu Avvio/Start: COBO\CUST			
			~
<			>

4. Cliquez sur **Terminer** (Fine). L'installation est terminée.





5. Lancez le logiciel « COBO_TOOLS_KEY_USER.exe ».



6. Cliquez sur le bouton à trois points ... dans le coin supérieur droit.

P COBO ToolsKey for Users v1.0.2	×
1. Select the installed COBO tool	
	×
2. Generate the User Code	
Generate	
	142
 Copy to clipboard and provide the following code to 'softwaretools@it.cobogroup.net' 	CODA
	^
	~
 Paste here the activation code received from COBO 	paste
	^
	~
5. Activate the license	
Activate	

7. Continuez la procédure en reprenant du point 15 du paragraphe A.3.



C.1.2 MISE À JOUR DES PILOTES

Le logiciel CUST fonctionne correctement avec des versions spécifiques des pilotes de Peak USB (PCAN).

1. Ouvrez le dossier du CUST sur le disque « C:\ », et le sous-dossier « \Drivers ».

2. Installez les trois fichiers de pilote : veuillez continuer même si les pilotes sont déjà installés : si le message apparaît indiquant que des pilotes plus récents sont déjà installés, vous pouvez ignorer.

(C:) > Programmi (x86) > COBO > CUST > Drivers <					
^	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione	
	🛃 CAN DONGLE CONFIGURATION.pdf	28/11/2012 09:12	Adobe Acrobat D	400 KB	
	MT_API_V7.04.7800.zip	02/08/2018 13:00	WinRAR ZIP archive	19.803 KB	
	n PcanDrv.exe	13/04/2012 16:24	Applicazione	5.082 KB	
	💮 PeakOemDrv.exe	27/08/2014 14:18	Applicazione	7.561 KB	
	PeakOemDrv_2018.exe	02/07/2018 11:35	Applicazione	44.847 KB	

- 3. Vérifiez que la clé USB Peak est correctement activée.
- 4. Continuez la procédure en reprenant de A.4.

C.1.3 INSTALLATION DE L'APPLICATION DE DÉMARRAGE DU CUST

Effectuez la procédure suivante :

1. Copiez le fichier « CUST launcher.exe » situé dans le suivant dossier d'installation du CUST: « C:\New Electronics EN12999-2020 + CUST\Software CUST\Installation\Components ».

> Questo PC → OS (C:) → New Electronics EN12999-2020 + CUST → Software CUST → Installation → Components v						
^	Nome	Ultima modifica	Тіро			
	🌉 3b6.zip	27/07/2021 16:03	WinRAR ZIP archive			
	COBO_TOOLS_KEY_USER.exe	27/07/2021 11:37	Applicazione			
	creazione shortcut.txt	02/10/2023 18:20	Documento di testo			
	🛃 CUST launcher.exe	26/10/2023 16:31	Applicazione			
	😤 CUST launcher	06/10/2023 18:00	Collegamento			
	🔀 CUST_4.0.2.3_Setup_P.exe	08/09/2023 10:51	Applicazione			

2. Collez le fichier dans le dossier local « C:\Programs\COBO\CUST ».

(C:) > Programmi (x86) > COBO > CUST							
<	Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione			
	bearer	16/09/2022 10:19	Cartella di file				
	Drivers	16/09/2022 10:19	Cartella di file				
log platforms resources		28/02/2023 14:04	Cartella di file				
		16/09/2022 10:19	Cartella di file				
		19/07/2021 14:58	Cartella di file				
	CPU.dat	13/03/2019 10:59	File DAT	1 KB			
	CUST launcher.exe	11/11/2021 09:09	Applicazione	93 KB			
	CUST.conf	09/12/2019 17:46	File CONF	3 KB			
	Cust.dll	05/05/2022 10:05	Estensione dell'ap	4.184 KB			



3. Créez un raccourci sur le bureau.



4. Double-cliquez sur l'icône « CUST launcher.exe » sur le bureau.

	CUST launcher	?	×
	Settings		
	CUST path		
1	Projects folder		
	Plugin path		
	Timeout (seconds)		
	Save	Qui	it
	eusr andcharcze		

- 5. Ce n'est que la première fois que vous devez connecter tous les fichiers.
- 6. Veuillez continuer en reprenant du paragraphe A.5.

C.2 LISTE DES DISPOSITIFS

	DESCRIPTION		OPÉRATIONS AUTORISÉES	
NOM DU DISPOSITIF			Charger le fichier d'application logicielle (extension)	
HE154(UNIT 14)	HE154 contrôleur au siège sur colonne pour enregistrer/charger le fichier de paramètres sur les unités déjà programmées	Oui (.U14)	Non	
LOADER_HE154_NEW_UNIT	HE154 contrôleur au siège sur colonne pour programmer nouvelles unités	Non	Oui (.S19)	
LOADER_HE154UPDATE	HE154 contrôleur au siège sur colonne pour reprogrammer unités déjà programmées	Non	Oui (.S19)	
MC2M_LOGIC_CPU0 (UNIT_12)	MC2M contrôleur sur la base de la grue CPU0	Oui (.U12)	Oui (.S19)	
MC2M_LOGIC_CPU1 (UNIT_11)	MC2M contrôleur sur la base de la grue CPU1	Oui (.U11)	Oui (.S19)	
TERA7	Top Monitor 7 display	Non	Oui (.ZIP)	

Device first:HE154 (UNIT_14)
 first:LOADER_HE154UPDATE
 first:LOADER_HE154_NEW_UNIT
 first:MC2M_LOGIC_CPU0 (UNIT_12)
 first:MC2M_LOGIC_CPU1 (UNIT_11)
 first:TRA7



D CALIBRAGE DE LA STABILITÉ

Le calibrage de la stabilité doit être effectué après l'installation de la grue sur la remorque : le calibrage permet de régler automatiquement les angles d'inclinaison limites conformément aux règles de sécurité.

Veuillez-vous référer au manuel de la grue pour plus de détails.

Après avoir sélectionné automatiquement le plugin CUST, vous pouvez accéder au calibrage de la stabilité en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Calibration** sur la Page d'Accueil.

2. Cliquez sur <u>Stability Calibration</u>. Un message avertit l'opérateur que lors du calibrage, la capacité limite sera augmentée car le limiteur de moment sera désactivé.





3. Cliquez sur OK pour procéder.



D.1.1 PARAMÈTRES DE CALIBRAGE

Lors du calibrage de la stabilité, la vitesse de la grue est limitée, les angles d'inclinaison du 1er et 2ème bras sont également limités et les performances de la grue sont augmentées d'un facteur de sécurité (entre 1,25 et 1,40). La page ci-dessous permet de modifier les paramètres de sécurité.

Calibration Settings				
Crane Speed @0% 9 Crane Speed @93% 76				
B1 Max Angle B2 Max Angle P1 Max factor P2 Max factor	25.0 28.0 1.25 1.25			
Exit	Save		Next	

PARAMÈTRES	DESCRIPTIONS
Crane Speed @0%	Vitesse pourcentage pour tous les mouvements de la grue, à 0% du régime moteur.
Crane Speed @93%	Vitesse pourcentage pour tous les mouvements de la grue, à 93% du régime moteur.
B1 Max Angle	Angle d'inclinaison maxi autorisé pour le 1er bras.
B2 Max Angle	Angle d'inclinaison maxi autorisé pour le 2ème bras.
P1 Max factor	Facteur d'augmentation de la pression limite du vérin 1er bras. P1 Test = P1 Nom x P1 Max factor.
P2 Max factor	Facteur d'augmentation de la pression limite du vérin 2ème bras. P2 Test = P2 Nom x P2 Max factor.

BOUTONS		DESCRIPTIONS
	Exit	Il quitte le calibrage sans sauvegarder.
	Save	Il applique les paramètres au système.
	Next	Il passe à la procédure de calibrage.



D.1.2 MODE D'ESSAI DE STABILITÉ

Le CUST affiche la fenêtre suivante



BOUTONS	DESCRIPTIONS		
Stability Test	Il démarre le calibrage de la stabilité depuis le début.		
Continue from last Step (0)	Il redémarre le calibrage de la stabilité en reprenant la dernière étape calibrée.		
Single Point	Il effectue le calibrage en un seul point (étape) (*). FL RL RR FR		
Exit	Il quitte le calibrage.		

D.1.3 ESSAI DE STABILITÉ

Le calibrage complet de la stabilité doit être effectué par 4 étapes :

- FL : Avant-Gauche
- RL : Arrière-Gauche RR : Arrière-Droit
- FR : Avant-Droit

Le système affiche à chaque étape une page de calibrage qui montre les paramètres concernés (voir page suivante). À chaque étape, vous devez suivre la procédure ci-dessous pour obtenir et régler les angles d'inclinaison maxi autorisés (voir les manuels de la grue pour la procédure détaillée).

1. Connectez la charge de test et soulevez-la avec les extensions complètement rétractées ;

2. Faites pivoter le bras vers l'angle de rotation cible (Target Rot).

3. Étendez le bras jusqu'à l'instabilité : si la grue est complètement stable, étendez-le jusqu'à la portée maximale.

4. Définissez la pression limite (Target P1 = P1/1.2) pour le test en cliquant sur Set Max Limit

5. Rétractez les extensions du bras jusqu'à ce que P1 = Target P1.

6. Enregistrez le(s) angle(s) d'inclinaison maxi autorisé(s) en cliquant sur Set Tilt Limit .

7. Passez à l'étape suivante en cliquant sur Next step

8. Continuez la procédure jusqu'à la dernière étape.

Une fois le calibrage terminée, le système définit les inclinaisons limites ultimes comme suit :

- l'angle d'inclinaison limite sur le côté gauche de la remorgue est la valeur minimale entre les résultats en FL et FR.

- l'angle d'inclinaison limite sur le côté droit de la remorgue est la valeur minimale entre les résultats en RL et RR.

7845863-00 KENN



DONNÉES	DESCRIPTIONS
Titre	Numéro de l'étape de calibrage (code) et position du point de calibrage.
Cibles et valeurs des capteurs	Sensors values for pressures and angles. P1: current pressure in the 1st boom cylinder. P1 Nom: max. working pressure for the 1st boom cylinder. P1 Test: max. allowable pressure of 1st boom cyl. during test (P1 Nom x P1 Max factor). Target P1: P1 at instability or at max. outreach divided by 1.2. Tilt test pressure. P2: current pressure in the 2nd boom cylinder. P2 Nom: max. working pressure for the 2nd boom cylinder. P2 Test: max. allowable pressure of 1st boom cyl. during test (P2 Nom x P2 Max factor). A1/A2: current inclination angle of 1st/2nd boom, respectively. Rot: current slewing angle Target Rot: slewing angle to be reached before starting the calibration. Tilt Crane/Trailer: current crane and trailer tilting angle.
Procédure	Procédure pour exécuter l'étape du calibrage actuelle.

Les descriptions des boutons se trouvent à la page suivante.

7845863-00

BOUTTONS	DESCRIPTIONS	
Save and Exit	Il enregistre l'étape de calibrage et quitte la procédure de calibrage.	
Set Max Limit	Il s'active (vert) lorsque on atteinte l'angle de rotation cible. Cliquez sur ce bouton après la limite (instabilité ou extension maximale) est atteinte, pour calculer et afficher la valeur Target P1.	
Set Tilt Limit	II s'active (vert) lorsque on atteinte Target P1. Cliquez sur ce bouton lorsque P1 = Target P1, pour enregistrer les inclinaisons limites.	
Next step	II s'active après l'enregistrement de l'inclinaison limite. Il passe à l'étape de calibrage suivante.	

